

راهنمای استفاده و راه اندازی ردیاب مجیکار



GPSMAGICAR.IR



جی پی اس

ماجیکار

ردیاب هوشمند



باتشکر از حسن انتخاب شما
رنگبندی سیمها به شرح زیر است:

سیم قرمز : سیم برق مثبت دائم

سیم مشکی : اتصال بدنه منفی

سیم نارنجی : به ACC یا IGN سویچ

سیم زرد : به رله قطع کن برق

سیم قهوه ای : سیم حسگر دربها

توجه : سائزسیمکارت متوسط می باشد

قبل از جاگذاری سیمکارت حتما مطمئن شوید شارژ

حداقل ۱۰ هزار تومان داشته باشد و مصرف آزاد

اینترنت آن فعال باشد.

در صورتی که سیمکارت نو نبوده و قبلا استفاده شده

کدهای زیر را توسط آن اجرا شود کنید تا از فعال بودن

اینترنت آزاد آن اطمینان داشته باشید.

همراه اول # 114 * 100 *

ایرانسل # 4 * 3 * 555 *

توجه : احتیاجی به خرید بسته اینترنت نیست زیرا

مصرف دیتا توسط ردیاب بسیار کم بوده و حدود

۵ تا ۸ هزار تومان در مدت یکسال می باشد

محل جاگذاری سیمکارت را بصورت کشویی باز کرده و پس از جاگذاری سیمکارت آن را ببندید پس از وصل کردن ولتاژ مثبت و منفی چراغهای نشانگر ردیاب روشن شده و سیستم شروع بکار می کند.

پس از نصب سیمهای مورد نیاز سویچ را در حالت ACC یا IGN قرار داده و نرم افزار را از سایت Gpsmagicar.ir دانلود و اجرا کنید

پس از اجرا به صفحه ثبت اطلاعات ردیاب وارد خواهید شد



نام کاربری و پسورد داده شده همراه ردیاب را که در جعبه موجود است را وارد کرده و تیک گزینه Save password را زده و سپس دکمه **ورود به سیستم** را بزنید . در صورت

صحیح بودن اطلاعات وارد صفحه ردیاب خواهید شد.

به جهت اجرای عملکرد آلارم لازم است دسترسی های خواسته شده را به نرم افزار بدهید. پس از دریافت دسترسی ها به صفحه اصلی ردیاب وارد خواهید شد.



در ابتدا باید **شماره های ادمین** را برای سیستم تعریف کنید ادمین ها میتوانند شنود صدا و دریافت آلارم های



جدا شدن سرباطری و
سرعت غیرمجاز و جابجایی
را داشته باشند

سپس **شماره های مرکزی**
را برای سیستم تعریف کنید
شماره های مرکزی میتوانند
دریافت آلارم روشن شدن
و باز شدن درب و ضربه و
خاموش کردن خودرو را داشته باشند.

توجه نمایید که شماره های ادمین و مرکزی میتوانند
یکسان باشند.

با گزینه سوم میتوانید **لغو ذخیره رمز** در ابتدای ورود به
نرم افزار را مدیریت کنید
در قسمت **آلارم** میتوانید ارسال آلارم ها را فعال و یا غیر
فعال کنید

در قسمت **تغییر شماره سیمکارت** میتوان شماره
سیمکارت داخل ردیاب را تغییر داد.

در قسمت **راه اندازی مجدد** میتوانید دستگاه ردیاب
را به تنظیمات ابتدایی نصب برگردانید .

در قسمت چند دستگاہ میتوانید چند ردیاب را در یک
گوشی مدیریت کنید.

توجه نمایید در صورتی که نیاز به این قسمت داشتید با
شماره پشتیبانی ثبت شده در سایت Gpsmagicar.ir
جهت هماهنگی در مدیریت ردیابها تماس بگیرید تا در
سرور مرکزی این حالت برای ردیابهای ثبت شده برای
شما فعال گردد.



در قسمت **ردیابی** ۲ گزینه
موجود است :

سامانه ردیابی تحت وب

سامانه ردیابی جدید

با انتخاب هر کدام از این دو سامانه به راحتی میتوانید
خودرو خود را بصورت آنلاین ردیابی کرده و گزارش
روزهای گذشته را نیز مدیریت کنید.

سامانه ردیابی جدید راحت تر بوده و استفاده از آن

توصیه می شود.

در این سامانه سرعت و نقاط توقف و اطلاعات مورد نیاز
بسیاری به شما اطلاع داده خواهد شد.



در قسمت تنظیم آلام ها

امکانات کنترلی ردیاب و هشدار آنها وجود دارد.

با لمس و نگه داشتن قسمت **سبز**

هشدار یا فرمان **فعال شده**

و با لمس و نگه داشتن قسمت **قرمز غیر فعال** خواهد شد.

خاموش کردن خودرو - هشدار سرعت - هشدار قطع

برق یا برداشتن سر باتری - هشدار باز شدن دربها

هشدار سنسور ضربه - هشدار روشن شدن یا باز شدن

سوئیچ خودرو - هشدار حرکت یا جابجایی خودرو

توسط یدک کش - هشدار خاموش شدن خودرو

امکاناتی است که توسط ردیاب به شما داده می شود.

پس از تنظیم آلام ها کافی است در صفحه اصلی کلید

قفل را ۲ ثانیه نگه دارید تا فرمان برای ردیاب ارسال

شده و در زمان خطر توسط پیامک و تماس و همچنین

پیام صوتی به شما اطلاع داده شود.

با لمس و نگه داشتن کلید باز ارسال هشدارها متوقف

خواهد شد.

توجه :

استفاده از خروجی قطع کن برق توسط سازنده تست شده ولی به دلیل حساسیت و مهم بودن سیستم برق خودرو اکیدا توصیه می شود از افراد مجرب و نمایندگی های ردیاب ماجیکار جهت نصب و فعالسازی این قابلیت استفاده کنید.

توجه :

از نصب ردیاب در محلهایی که امکان نفوذ رطوبت در آنها وجود دارد خودداری نمایید. همچنین از نصب ردیاب در قسمت های خیلی گرم خودرو خودداری کنید.

مصرف ردیاب های **Gpsmagicar** با توجه به تکنولوژی بکار رفته در آن بسیار کم بوده و به هیچ عنوان باعث تخلیه غیرعادی باتری خودرو نمی شود.

از نمایندگی های معتبر **Gpsmagicar** و همچنین فروشندگان و نصابان مورد تایید شرکت خرید کنید تا از اصالت کالا و خدمات گارانتی و نصب اصولی و حرفه ای ردیاب اطمینان داشته باشید

ردیاب ماجیکار آرامشی پایدار